

TILLAT FYLLINGSMENGDEN FOR ISOVATOR BLÅ FLASKER



OBS: Det som er stemplet på flasken gjelder ny kjølegass og ikke brukt. Nettomengde for brukt kjølegass må ikke overstige 75 % av angitt mengde på flasken som er for ny gass.

Ved blanding av flere kuldemedier (gjelder ikke for R32 og R1234yf) er tillatt fyllingsmengde maks **17 kg**.

Kuldemedium	UN nr.	Ny vare	BRUKT kuldemedium (75%)
R12	1028	31,2	23,4
R22	1018	27,7	20,8
R134a	3159	28,2	21,2
R401B	1078	27,4	20,6
R402A	1078	23,9	17,9
R402B	1078	25,0	18,8
R403A	1078	25,1	18,8
R404A	3337	22,0	16,5
R407C	3340	25,8	19,4
R407F	3163	25,5	19,1
R410A	1078	22,0	16,5
R507	1078	21,7	16,3
R1234ze	3163	27,7	20,8
R417A	3163	26,1	19,6
R422A	1078	23,7	17,7
R452A	1078	24,2	18,2
R437A	1078	27,5	20,6
R449A	1078	23,8	17,9
R513A	1078	26,9	20,2
R427A	1078	25,5	19,1
R448A	3163	24,5	18,4

TILLAT FYLLINGSMENGDE FOR ISOVATOR RØD FLASKER



Isovator flasker for brannfarlige kuldemedier (12,3 l blå flaske med rød krage) er for bruk til R32 og R1234yf (ikke hydrokarboner).

Ved **blanding** av R32 og R1234yf er tillatt fyllingsmengde maks **8 kg** pr. flaske.

Fyllingsmengde er som følger:

Kuldemedium	UN nr.	Ny vare	Brukt (75%)
R32	3252	9,5	7,1
R1234yf	3161	11,6	8,7